

програмований з керуванням Wi-Fi



# ІНСТРУКЦІЯ з ЕКСПЛУАТАЦІЇ та МОНТАЖУ

ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

ТОВ «Розумний Дім» м.Київ, пров. Куренівський, 17-і +38 044 503-06-06 +38 044 334-33-44 +38 067 549-55-32 www.rdmarket.com.ua РОЗУМНИЙ ДІМ Д

## ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ Profitherm WI-Fi



## 1. Опис продукту:

Електронний терморегулятор Profitherm Wi-Fi - це терморегулятор з сенсорним екраном та з технологією Wi-Fi керування. Він використовується для регулювання температури в системах «електрична тепла підлога». Ним можна керувати за допомогою телефону, який працює на операційній системі IOS та Android.



## 2. Технічні параметри:

Мережева напруга	220 ~ 240VAC 50 ~60Hz
Навантаження струму	≤3А (водяний нагрів)
	≤16А (електричний нагрів)
Власне споживання	<0,3 Вт
Зовнішні матеріали	PC+ABS (не підтримують горіння)
Тип датчика температури	NTC
Діапазон температур	5-99°C
Точність	±1°C
Розміри	86х86х13,3 мм
Температура використання	0-45°С,5-95%RН (без конденсату)
Температура зберігання	-5 55°C
Похибка синхронізації	<1%

## 3. Основні функції та характеристики

- 1. Технологія WI-FI для Android та Apple iOS
- 2. Великий екран та сенсорні кнопки
- 3. Функція пам'яті при вимкненому живленні
- 4. Функція збереження даних у реальному часі
- 5. Шість періодів програмування 5+2, 6+1 чи 7днів
- 6. Функція проти замерзання
- 7. Можливість встановлення 3-х режимів датчика температури
- 8. Функція блокування від дітей





## 8. Інструкція з експлуатації

1. Включення живлення on/off Натиснути 🖞 щоб увімкнути / вимкнути живлення.

Налаштування температури
Натиснути ▲▼ для встановлення температури.

 Налаштування часу Натиснути ⊕для вибору хвилин, годин та тижнів. Натиснути ▲▼для регулювання.

#### 4. Налаштування ручного режиму

Ручний режим означає - непрограмований режим. Натиснути ↔, потім ⓒ буде відображатися на екрані в ручному режимі.

Натиснути ▲ ∀для встановлення температури. Натиснути ⊕для вибору хвилин, годин та тижнів.

#### 5. Встановлення блокування від дітей

Довге натискання 🕒 вхід в режим блокування від дітей, 🔋 відображення.

Довге натискання 🕒 знову, дитячий замок зникне.



## 6. Налаштування режиму програмування

Натисніть ▲♥для вибору необхідного режиму: 5+2 чи 6+1 чи 7 денного програмування.

Відображення 12345 на дисплеї означає програмування 5+2 днів; Відображення 123456 на дисплеї означає програмування 6+1 днів; Відображення 1234567 на дисплеї означає програмування 7 днів;.

Натисніть 🕢 для вибору періодів

Натисніть 🗚 для зміни температури;

Натисніть 🕒 для налаштування часу

Натисніть 🔊 для зміни часу

Натисніть 🔨 знову вибрати температуру вихідного дня.

Якщо ви хочете зробити тимчасове коригування в будь-який період, натисніть на символ 💎 потім символ 🐑 буде блимати. Після завершення налаштування все автоматично підтверджується.

Натисніть символ Ордля переходу між ручним та програмованим режимом керування.



Період		Символ періоду	Час за замовчуванням	Температура за замовчуванням
	1	¢	6:00	20°C
	2	≏	8:00	15°C
Робочі	3	ঊ₊	11:30	15°C
дні	4	í⊗⇒	12:30	15°C
	5	℃₊	17:30	22°C
	6	10+	22:00	15°C
Buyinui nui	1	¢	8:00	22°C
Билідні дні	2	C	23:00	15°C

## Примітка:

 Температура за замовчуванням періоду 3 та періоду 4 така ж, як і період 2, змініть її при потребі. Якщо встановити температуру 00, цей період буде вимкнений.

 Як перевірити температуру поверхні підлоги
Під час увімкненого живлення натисніть і утримуйте () потім натисніть кнопку живлення, щоб перевірити температуру
підлоги. Показники температури з'являться на дисплеї.
Натисніть () знову, щоб відобразити температуру приміщення



## Розширені налаштування

У вимкненому стані натисніть та утримуйте (), потім натисніть () для входу в розширений режим налаштування. Потім натисніть кнопку (), щоб встановити відносну позицію.

Код на Функція дисплеї		Налаштування та параметри	Значення за замовчуванням	
SEN Вибір датчика температури		0: датчик повітря 1: датчик підлоги 2: обидва датчики	0	
Вибір обмеження OSU діапазону температури для датчик підлоги		5-99°C	42°C	
dIF	Температурний гістерезіс для датчика температури підлоги	1-9°C	2°C	
SUH	Обмеження верхнього діапазону датчика температури повітря	5-99°C	35°C	
SUL	Обмеження нижнього діапазону датчика температури повітря	5-99°C	5°C	
FΓE	Антизамерзання	00: закрити антизамерзання 01: включити антизамерзання	00	
Pon	Живлення та пам'ять	00: пам'ять виключена 01: пам'ять включена	00	
Add Порт резервування		Не змінюйте заводське налаштування	01	
FAC	Заводські налаштування	10 чи 32:режим Wi-Fi відкритий 08: тільки дисплей	08	



#### Примітка:

Температурний гістерезіс - це інтервал налаштування температури, наприклад для значення dIF- 2, OSU 42 °C, коли фактична температура досягне 44 °C, реле зупиниться, коли фактична температура повернеться до 40 °C, реле починає працювати знову.

Це працює, коли температура в кімнаті нижче заданої температури. Помилка датчика:

Будь ласка, виберіть правильний сенсорний режим. Якщо вибрати інший режим, або виникне помилка датчика, на РК-екрані відображатиметься помилка, термостат перестає працювати, поки проблема не буде вирішена.

#### 9. Керування з телефону

#### 1. Встановіть додаток на свій телефон

Для системи **iOS**: увійдіть в App Store, знайдіть "Beok Home" та завантажте на свій iPhone. Чи відскануйте QR-код, що нижче, для завантаження: Для системи **Android**: увійдіть в Google Play, знайдіть "Beok Home", ви можете завантажити його на своєму телефоні. Чи від скануйте QR-код, що нижче, для завантаження:





PROFI wi Fi

## Підключення терморегулятора до телефону Установка термостату



Утримуйте кнопку «годинник», потім натисніть клавішу живлення.



Коли з'явиться FAC, натисніть клавішу «UP», щоб змінити від 8 до 10 або 32.



Перейдіть до розширеного налаштування, натисніть клавішу «Меню» 8 разів, доки не з'явиться режим FAC.



Потім натисніть кнопку живлення







#### Налаштування терморегулятора через телефон

**1. Годинник:** натисніть кнопку 🕒 для синхронізації часу телефону та термостату.

**2. Дитячий замок (блокування екрану)** : Натисніть кнопку для блокування термостату.

3. Антизамерзання: Натисніть кнопку 🔆. Термостат покаже символ 💥 на екрані, це означає, що анти замерзання ввімкнене.

**4. Налаштування температури:** Ви можете безпосередньо перетягувати покажчик температури чи натиснути символ **х** для встановлення кроку налаштувань.

5. Налаштування періодів роботи: Потрібно довго натиснути на

символ після чого ви перейдете в режим налаштування:

therm

араметр	ы рабочи	их дней:	
🚺 Пеј			
ALC: NOT THE OWNER OF	риод 1:	7:00	28.0°0
💽 Пеј	риод 2:	8:00	20.0°0
🔅 Пеј	риод 3:	13:00	0.0°0
😥 Пеј	риод 4:	14:00	0.0°C
💽 ү Пеј	риод 5:	18:00	25.0°C
🧶 Пеј	риод 6:	23:00	20.0%
Тараметр	ы выход	ных:	
🛱 Пеј	риод 1:	8:00	25.0°C
🦲 Пеј	риод 6:	23:00	20.0°0

Доторкаючись до робочої петлі: ви можете вибрати тижневий режим: 5+2/ 6+1 /7 днів налаштувань. Доторкаючись до кожного значення часу: ви можете задати час дії періоду роботи обігріву. Доторкаючись до кожного значення температури: ви можете встановити необхідну температуру. Примітка : при виборі режиму 7, дані по вихідним не відображатимуться

6. Розширені налаштування: потрібно довго натиснути на символ 🖄 для входу в режим розширених налаштувань:

8.55 co 🖬	0.20% # 🕀	T all	• <b>C</b> 75
Сенсор режи	м уст.(sen):	Вне	ШΗ
Тол темп. ус	r.(osv):		5°0
Тол темп. ко	нтроль разн	(dif):	1°0
Комната тем	п. уст. макс(	svh):	53°0
Комната тем	п. уст. мин(s	vI):	5°0
Комната тем	п. регулир.(а	ıdj):	0.0°C
Антизаморо:	зка уст.(fre):	Зак	ры
Запомнить п	итание(pon):		Вкл



Код на екрані	Функція	Налаштування та параметри	Заводські налаштування
SEN	Вибір датчика контролю температури	n-s (повітря); Out-s (підлоги); In-s (контроль) та Out-s (обмеження)	In-s (повітря)
OSU	Верхня межа налаштування температури підлоги	5-99°C	42°C
dIF Точність контролю dIF температури підлоги		1-9°C	2°C
SUH	Верхня межа налаштування температури повітря	5-99°C	35°C
SUL	Нижня межа налаштування температури повітря	5-99°C	5°C
FГЕ Антизамерзання		close / open (вимкн / ввімкн)	Close (вимкн)
Pon	Пам'ять при вимкненні живлення	off / on (вимкн / ввімкн)	On (ввімкн)

Ручний та автоматичний режим: Натисніть символ для переключення режимів ручного в автоматичний

8. Вимкнення живлення: Натисніть 🛈 для ввімкнення чи вимкнення терморегулятора

**PR FI** wi fi therm



## 10. Увага до мобільного Wi-Fi з'єднання:

- 1. Після натискання Налаштувань, в разі невдалого з'єднання:
- а. Будь ласка, переконайтеся, що Ваш телефон підключений до мобільного чи Wi-Fi Інтернету.
- b. При необхідності додайте ім'я Вашого роутера
- с. Перевірте пароль роутера.
- d. Будь ласка, перевірте, що терморегулятор успішно скидається. У вимкненому стані натисніть клавішу «Час» спочатку, після чого натисніть клавішу живлення, щоб увійти до розширеної настройки. Знайдіть FAC-режим, змініть FAC на 10 або 32, потім вимкніть термостат.
- е. Натисніть клавішу "Час" протягом 2 хвилин, а потім знову натисніть клавішу живлення. На цей раз терморегулятор не буде вводити розширених настройок, але символ Wi-Fi на екрані буде блиматиме швидко і часто. Це означає, що модуль Wi-Fi успішно скинуто. Потім дочекайтеся на з'єднання.
- f. Будь ласка, переконайтеся в правильності паролю Wi-Fi. Ми рекомендуємо перевіряти пароль, коли він буде видимий при введенні.
- 2. Якщо на дисплеї наступне зображення, перейдіть до розширених налаштувань щоб скинути його







PR

therm

## 11. Інструкція по монтажу

Даний терморегулятор підходить для монтажу в стіну в стандартну коробку діаметром 60 мм.

- Підключіть кабель живлення до клем терморегулятора. Зафіксуйте терморегулятор до коробки за допомогою гвинтів та викрутки.
- 2. Підключіть шлейф терморегулятора до LCD панелі.
- 3. З'єднайте LCD панель та терморегулятор.

Примітка: Переріз жил кабелю живлення повинен бути 1,5÷2,5мм.кв.

## 12. Комплектація

Дякуємо за придбання даного товару! Будь ласка, прочитайте цю інструкцію щодо встановлення та керування термостатом. Якщо вам потрібна додаткова допомога, будь ласка, зв'яжіться з нами.

## Комплект терморегулятора містить:

Модель	Profitherm Wi-Fi
Терморегулятор	$\checkmark$
Інструкція користувача	✓
Зовнішній датчик	✓
Гвинти	✓



## ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ:

Модель терморегулятора

Серійний №

Дата продажу

Реквізити, підпис та печатка продавця



#### Гарантійний термін на терморегулятор складає 24 місяці з дня продажу!

#### Умови гарантії

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише при наявності правильно заповненого Гарантійного сертифікату, в якому мають бути вказані модель (марка) виробу, серійний номер (якщо такий є), термін гарантійного обслуговування, дата продажу та печатка фірми-продавця або розрахункового документу (чеку), який підтверджує придбання товару.

2. Продавець зобов'язується забезпечити протягом гарантійного терміну безкоштовний ремонт та заміну елементів, що вийшли з ладу. У випадку відсутності необхідних для ремонту запчастин або комплектуючих. Продавець залишає за собою право замінити несправний пристрій або його складові аналогічними за умови, що це не приведе до погіршення експлуатаційних характеристик і зміни гарантійного терміну. Усі гарантійні терміни розраховуються з моменту продажу обладнання, про що свідчить відповідна відмітка у Гарантійному сертифікаті або розрахунковий документ (чек), який підтверджує купівлю обладнання.

3. Рекламації подаються через Продавця, з описом обставин, які свідчать про несправність виробу. Факт наявності дефекту підтверджується актом, який складається за результатами обстеження виробу, що проводиться сервісним центром або уповноваженою на це компанією.

#### 4. Виріб знімається з гарантії у випадку:

викладених в Інструкції, при встановленні виробу та його експлуатації, - при несанкціонованому порушенні конструкції середину виробу сторонніх предметів, чи схеми виробу, наявності механічних пошкоджень, стороннього втручання або спроби самостійного ремонту, - пошкодження викликані невідповідністю Державним стандартам на параметри живлення (220-230 В),

- порушення правил, норм та вимог виробника, - пошкодження викликані стихією, пожежею або побутовими факторами, - пошкодження викликані потраплянням в речовин, рідин чи комах, - якшо самостійне встановлення додаткового обладнання призвело до виходу з ладу основного виробу. - неоплати покупцем за товар в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором.

У випадку наявності обставин, які зумовили зняття виробу з гарантії, ремонт та заміна елементів проводяться на платній основні.

