




Інструкція
Гарантійний сертифікат



Інструкція до портативної електростанції на 600Вт



Уважно прочитайте інструкцію
перед використанням

Діти віком до 10 років не
можуть використовувати
пристрій самостійно

Увага!

1. Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь інструкцій.
2. Залишайте щонайменше 5см для вентиляційного отвору, щоб уникнути перегріву пристрою.
3. Пристрій автоматично вимикається, коли заряд акумулятора недостатній або потужність підключеного пристрою перевищує потужність придбаної портативної електростанції (600Вт, 1500Вт або 2000Вт), або при високій температурі.
4. Не заряджайте та не розряджайте пристрій одночасно.
5. Якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого часу, він може розрядитися. Будь ласка, заряджайте пристрій кожні 6 місяців.
6. При підключенні пристроїв з високою потужністю, якщо їх миттєва потужність перевищує потужність придбаної портативної електростанції (600Вт, 1500Вт або 2000Вт), пристрій автоматично захистить себе і вимкне вихід. Переконайтеся, що підключений пристрій не потребує більше ніж потужність 600Вт, 1500Вт або 2000Вт миттєвої потужності (відповідно до потужностей придбаної портативної електростанції).
7. Не використовуйте цей пристрій у край небезпечних умовах, таких як легкозаймисті або корозійні середовища.
8. Якщо пристрій випадково був занурений у воду, будь ласка, відправте його в сервісний центр. Якщо пристрій пошкоджено через неправильне використання, ми можемо стягнути відповідну плату.

Цей пристрій є портативною електростанцією для використання на відкритому повітрі та в приміщенні. Підходить для кемпінгу, аварійного зв'язку, тривалих подорожей на автомобілі, риболовлі тощо. Може забезпечувати 600Вт потужності для живлення ваших пристроїв.




Технічні характеристики


Категорія	Елемент	Параметр
ВХІД	Вхід постійного струму	DC5521 12-24В-5А
	Вхід постійного струму	Type-C PD100Вт
Вихід змінного струму 220В	Вихідна напруга змінного струму	Розетка змінного струму AC220В ±5%
	Вихідна потужність змінного струму	600Вт
	Захист від перевантаження	700Вт
	Сигнал вихідної напруги змінного струму	Чиста синусоїда
	Пікова вихідна потужність змінного струму	1200Вт, час утримання піку <50 мс
	Частота	50Гц

USB виходи	Вихід USB1	QC3.0 MAX 12В/1.5А
	Вихід USB2	QC3.0 MAX 12В/1.5А
Вихід Type -C	Вихід Type -C1	PD/QC3.0 MAX 30Вт 12В/2.5А
Вихід Type -C	Вихід Type -C2	PD100Вт
Бездротовий вихід	-	15Вт
Вихід постійного струму	Гніздо прикурювача DC1/DC2	12В/10А MAX
Параметри зарядки	-	DC 12-24В/5А
Час зарядки	5-6 годин	Від 10% до 100% (авто відключення)
Напруга зарядки	21.9В ±0.1В	Напруга до повної зарядки
Функції захисту	Захист від короткого замикання, перевантаження, перегріву, перевищення напруги, перевищення струму, низької напруги	

Габаритні розміри пристрою



Опис лицьової панелі пристрою




1 Кнопка увімкнення живлення	2 Вимикач LED освітлення	3 Кнопки увімкнення вихідних роз'ємів
4 Вихідний роз'єм DC 12В/10А	5 Вихідний роз'єм прикурювача	6 Вихідні роз'єми USB/PD
7 Розетка змінного струму	8 LED індикатор роз'єму зарядки	9 LCD Екран
10 LED освітлення	11 Вентиляційні отвори	12 Бездротовий зарядний пристрій
13 Ручка	14 Кришка	

LED екран	Відображення стану зарядки акумулятора	Відсоток заряду, стан заряду
	Стан роботи (DC, AC, PD)	Відображення потужності
Акумулятор	Тип	Літій-залізо-фосфатний 33140, 15000mA
	Ємність	180000 мАч 6S2P
Акумулятор	Потужність акумуляторного блоку	576Вт·ч
	Цикли перезарядки	Понад 2000 циклів
Захист від перегріву	Захист від перегріву змінного струму	$\geq 85^{\circ}\text{C}$
	Захист від перегріву акумулятора	$\geq 65^{\circ}\text{C}$
Режим очікування	-	<1Вт

Інструкція з використання USB QC3.0 та PD виходу



1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб відкрити пристрій. Екран LCD увімкнеться



2. Натисніть і утримуйте кнопку USB виходу протягом 2 секунд. На екрані з'явиться значок USB, що означає, що пристрій готовий до роботи



3. Під'єднайте пристрій




4. Після завершення використання від'єднайте пристрій. Система автоматично вимкнеться


Інструкція з використання виходу змінного струму 220В/600Вт



1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. Екран LCD увімкнеться



2. Натисніть і утримуйте кнопку виходу змінного струму протягом 2 секунд. На екрані з'явиться значок AC, що означає, що пристрій готовий до роботи



3. Під'єднайте пристрій.

Перед підключенням переконайтеся, що потужність пристрою не перевищує 600Вт, оскільки акумуляторна станція підтримує лише пристрої потужністю ≤600Вт




4. Після завершення використання від'єднайте пристрій. Система автоматично вимкнеться

Інструкція з використання виходу DC5521



1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. Екран LCD увімкнеться



2. Натисніть і утримуйте кнопку виходу постійного струму протягом 2 секунд. На екрані з'явиться значок DC, що означає, що пристрій готовий до роботи




3. Під'єднайте пристрій




4. Після завершення використання від'єднайте пристрій. Система автоматично вимкнеться

Інструкція з використання бездротового зарядного пристрою



1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. Бездротова зарядка автоматично увімкнеться



2. Покладіть смартфон на панель бездротової зарядки

Попередження щодо використання пристрою

1. Не допускайте контакту з рідинами. Не занурюйте пристрій у воду, не допускайте намокання. Не використовуйте пристрій під дощем або в умовах підвищеної вологості!
2. Не нагрівайте пристрій і не наближайте до джерела вогню!
3. Не розбирайте і не модифікуйте пристрій!
4. Захищайте пристрій від ударів, падінь або сильних вібрацій у процесі експлуатації!



Інструкція до портативної електростанції на 1500Вт



Уважно прочитайте інструкцію
перед використанням

Діти віком до 10 років не
можуть використовувати
пристрій самостійно

Цей пристрій є портативною електростанцією для використання на відкритому повітрі та в приміщенні. Підходить для кемпінгу, аварійного зв'язку, тривалих подорожей на автомобілі, риболовлі тощо. Може забезпечувати 1500Вт потужності для живлення ваших пристроїв.




Технічні характеристики

Категорія	Елемент	Параметр
ВХІД	Вхід постійного струму	DC5521 12-24В-5А
	Вхід постійного струму	Type-C PD100Вт
Вихід змінного струму 110В/220В	Вихідна напруга змінного струму	Розетка змінного струму AC220В ±5%
	Вихідна потужність змінного струму	1500Вт
	Захист від перевантаження	1650Вт
	Сигнал вихідної напруги змінного струму	Чиста синусоїда
	Пікова вихідна потужність змінного струму	3000Вт, час утримання піку <50 мс
	Частота	50Гц


USB виходи	Вихід USB1	QC3.0 MAX 12В/1.5А
	Вихід USB2	QC3.0 MAX 12В/1.5А
Вихід Type-C	Вихід Type-C1	PD/QC3.0 MAX 30Вт 12В/2.5А
Вихід Type-C	Вихід Type-C2	PD100Вт
Бездротовий вихід	-	15Вт
Вихід постійного струму	Гніздо прикурювача DC1/DC2	12В/10А MAX
Параметри зарядки	-	DC 12-24В/5А XT60 21.9В/20А
Час зарядки	DC 10-11 годин XT60 2.5-3 години	Від 10% до 100% (авто відключення)
Напруга зарядки	21.9В ±0.1В	Напруга до повної зарядки
Функції захисту	Захист від короткого замикання, перевантаження, перегріву, перевищення напруги, перевищення струму, низької напруги	

LED екран	Відображення стану зарядки акумулятора	Відсоток заряду, стан заряду
	Стан роботи (DC, AC, PD)	Відображення потужності
Акумулятор	Тип	Літій-залізо-фосфатний 33140, 15000 мАч
	Ємність	360000 мАч 6S4P
	Потужність акумуляторного блоку	1152Вт·ч
	Цикли перезарядки	Понад 2000 циклів
Захист від перегріву	Захист від перегріву змінного струму	$\geq 85^{\circ}\text{C}$
	Захист від перегріву акумулятора	$\geq 65^{\circ}\text{C}$
Режим очікування	-	<1Вт

Габаритні розміри пристрою



Опис лицьової панелі пристрою




1 Кнопки увімкнення вихідних роз'ємів	2 Вихідний роз'єм DC 12В/10А	3 Вихідний роз'єм прикурювача
4 Вихідні роз'єми USB/PD	5 Розетка змінного струму	6 Світлодіодний індикатор порту зарядки
7 Вимикач LED освітлення	8 Кнопка увімкнення живлення	9 LCD Екран
10 Ручка	11 Світлодіодна лампа	12 Кришка
13 Вентиляційні отвори	14 Бездротовий зарядний пристрій	15 Роз'єм швидкої зарядки

Інструкція з використання USB QC3.0 та PD виходу



1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. Екран LCD увімкнеться



2. Натисніть і утримуйте кнопку USB виходу протягом 2 секунд. На екрані з'явиться значок USB, що означає, що пристрій готовий до роботи



3. Підключіть пристрій




4. Після завершення використання від'єднайте пристрій. Система автоматично вимкнеться


Інструкція з використання виходу змінного струму 220В/1500Вт



1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. Екран LCD увімкнеться



2. Натисніть і утримуйте кнопку виходу змінного струму протягом 2 секунд. На екрані з'явиться значок AC, що означає, що пристрій готовий до роботи



3. Під'єднайте пристрій. Перед підключенням переконайтеся, що потужність пристрою не перевищує 1500Вт, оскільки акумуляторна станція підтримує лише пристрої потужністю ≤ 1500 Вт




4. Після завершення використання від'єднайте пристрій. Система автоматично вимкнеться


Інструкція з використання виходу DC5521



1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. Екран LCD увімкнеться



2. Натисніть і утримуйте кнопку виходу постійного струму протягом 2 секунд. На екрані з'явиться значок DC, що означає, що пристрій готовий до роботи



3. Під'єднайте пристрій



4. Після завершення використання від'єднайте пристрій. Система автоматично вимкнеться

Інструкція з використання бездротового зарядного пристрою




1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій. Бездротова зарядка автоматично увімкнеться



2. Покладіть смартфон на панель бездротової зарядки

Попередження щодо використання пристрою

1. Не допускайте контакту з рідинами. Не занурюйте пристрій у воду, не допускайте намокання. Не використовуйте пристрій під дощем або в умовах підвищеної вологості!
2. Не нагрівайте пристрій і не наближайте до джерела вогню!
3. Не розбирайте і не модифікуйте пристрій!
4. Захищайте пристрій від ударів, падінь або сильних вібрацій у процесі експлуатації!





Інструкція до портативної електростанції на 2000Вт



Уважно прочитайте інструкцію
перед використанням

Діти віком до 10 років не
можуть використовувати
пристрій самостійно

Цей пристрій є портативною електростанцією для використання на відкритому повітрі та в приміщенні. Підходить для кемпінгу, аварійного зв'язку, тривалих подорожей на автомобілі, риболовлі тощо. Може забезпечувати 2000Вт потужності для живлення ваших пристроїв.




Технічні характеристики

Категорія	Елемент	Параметр
ВХІД	Вхід постійного струму	DC5521 10-45В-10А
	Вхід постійного струму	XT60 10В-45В MAX 400Вт
	Вхід постійного струму	180В-250В / 1000Вт
Вихід змінного струму 110В/220В	Вихідна напруга змінного струму	Розетка змінного струму AC220В ±5%
	Вихідна потужність змінного струму	2000Вт
	Захист від перевантаження	2200Вт-2400Вт
	Сигнал вихідної напруги змінного струму	Чиста синусоїда
	Миттєва вихідна потужність змінного струму	≥2200Вт
	Частота	110В-60Гц / 220В-50Гц


USB виходи	Вихід USB1	QC3.0 MAX 20В/3А (60Вт)
	Вихід USB2	QC3.0 MAX 12В/1.5А (18Вт)
Вихід Type-C	Вихід Type-C1	QC3.0 MAX 12В/1.5А (18Вт) PD MAX 12В/2.5А (30Вт)
Вихід Type-C	Вихід Type-C2	PD / QC3.0 MAX 20В/5А (100Вт)
Бездротовий вихід	-	15Вт
Вихід постійного струму	Гніздо прикурювача DC1/DC2	12В/10А MAX
Час зарядки	2.5 години	Від 10% до 100% (авто відключення)
Напруга зарядки	58.4В ±0.1В	Напруга до повної зарядки
Функції захисту	Захист від короткого замикання, перевантаження, перегріву, перевищення напруги, перевищення струму, низької напруги	

екран	Відображення стану зарядки акумулятора	Відсоток заряду, стан заряду
	Стан роботи (DC, AC, PD)	Відображення потужності
Акумулятор	Тип	Літій-залізо-фосфатний 33140, 15000mA
	Ємність	720000 мАч 6S2P
	Потужність акумуляторного блоку	2304Вт·ч
	Цикли перезарядки	Понад 2000 циклів
Захист від перегріву	Захист від перегріву змінного струму	≥85°C
	Захист від перегріву акумулятора	≥70°C
Режим очікування	-	<1Вт


Габаритні розміри пристрою



Опис лицьової та задньої панелі пристрою




лицьова панель



задня панель

1 Кнопка увімкнення живлення	2 Вимикач LED освітлення	3 Відображення вхідної потужності
4 Відображення рівня заряду	5 Відображення вихідної потужності	6 Кнопка увімкнення вихідних роз'ємів USB/PD
7 Кнопка увімкнення роз'ємів постійного струму	8 Кнопка увімкнення розеток змінного струму змінного струму	9 Кнопка увімкнення бездротової зарядки
10 LED освітлення	11 Розетки змінного струму	12 Вихідні роз'єми USB/PD
13 Вхідний роз'єм для зарядки	14 Вихідний роз'єм DC12B/10A	15 Роз'єм для прикурювача
16 Вентиляційний отвір	17 Вхідний роз'єм змінного струму	


Інструкція з використання USB QC3.0 та PD виходу




1. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути всю систему, і екран LCD увімкнеться



2. Натисніть кнопку увімкнення виходних роз'ємів USB/PD, і на екрані з'явиться значок USB, що означає готовність до роботи




3. Під'єднайте пристрій




4. Після використання, будь ласка, від'єднайте пристрій і вимкніть кнопку увімкнення виходних роз'ємів USB/PD або всю систему


Інструкція з використання виходу змінного струму 220В/2000Вт



1. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути всю систему, і екран увімкнеться




2. Натисніть кнопку увімкнення розетки змінного струму, і на екрані з'явиться значок АС, що означає готовність до роботи




3. Під'єднайте пристрій до порту АС для роботи.

Перед підключенням пристрою переконайтеся, що потужність пристрою не перевищує 2000Вт, оскільки акумуляторна станція підтримує лише пристрої потужністю ≤ 2000 Вт.



4. Після використання від'єднайте пристрій та вимкніть кнопку увімкнення розетки змінного струму або всю систему


Інструкція з використання виходу DC5521



1. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути всю систему, і екран увімкнеться



2. Натисніть кнопку увімкнення роз'ємів постійного струму, і на екрані з'явиться значок DC, що означає готовність до роботи



3. Під'єднайте пристрій




4. Після використання, будь ласка, від'єднайте пристрій і вимкніть кнопку увімкнення роз'ємів постійного струму або всю систему

Інструкція з використання бездротового зарядного пристрою



1. Натисніть і утримуйте кнопку увімкнення живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути всю систему, і натисніть кнопку увімкнення бездротової зарядки



2. Покладіть смартфон на панель бездротової зарядки

Попередження щодо використання пристрою

1. Не допускайте контакту з рідинами. Не занурюйте пристрій у воду, не допускайте намокання. Не використовуйте пристрій під дощем або в умовах підвищеної вологості!
2. Не нагрівайте пристрій і не наближайте до джерела вогню!
3. Не розбирайте і не модифікуйте пристрій!
4. Захищайте пристрій від ударів, падінь або сильних вібрацій у процесі експлуатації!

Умови гарантії

Гарантійний термін на пристрій складає 12 місяців від дати продажу

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише при наявності правильно заповненого Гарантійного сертифікату, в якому мають бути вказані модель (марка) виробу, серійний номер (якщо такий є), термін гарантійного обслуговування, дата продажу та печатка фірми-продавця або розрахункового документу (чеку), який підтверджує придбання товару
2. Продавець зобов'язується забезпечити протягом гарантійного терміну безкоштовний ремонт та заміну елементів, що вийшли з ладу. У випадку відсутності необхідних для ремонту запчастин або комплектуючих, Продавець залишає за собою право замінити несправний пристрій або його складові аналогічними за умови, що це не приведе до погіршення експлуатаційних характеристик і зміни гарантійного терміну. Усі гарантійні терміни розраховуються з моменту продажу обладнання, про що свідчить відповідна відмітка у Гарантійному сертифікаті або розрахунковий документ (чек), який підтверджує купівлю обладнання
3. Рекламация подаються через Продавця, з описом обставин, які свідчать про несправність виробу. Факт наявності дефекту підтверджується актом, який складається за результатами обстеження виробу, що проводиться сервісним центром або уповноваженою на це компанією
4. Виріб знімається з гарантії у випадку:
 - порушення правил, норм та вимог виробника, викладених в Інструкції, при встановленні виробу та його експлуатації,
 - при несанкціонованому порушенні конструкції чи схеми виробу, наявності механічних пошкоджень, стороннього втручання або спроби самостійного ремонту

- пошкодження викликані невідповідністю будь-яких Державних стандартів Державних стандартів
- пошкодження викликані стихією, пожежею або побутовими факторами,
- пошкодження викликані потраплянням в середину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин чи комах
- якщо самостійне встановлення додаткового обладнання призвело до виходу з ладу основного виробу
- неоплати покупцем за товар в повному обсязі, якщо інше не передбачено договором

У випадку наявності обставин, які зумовили зняття виробу з гарантії, ремонт та заміна елементів проводяться на платній основі

Гарантійний Сертифікат

Модель

Серійний №

Дата продажу

Реквізити, підпис та печатка продавця



ТОВ “Розумний Дім”

04073, Україна, м.Київ
пр-т С.Бандери 20-А
+38 044 503 06 06
+38 067 549 55 32

rdim.ua
rdmarket.com.ua